



➤ PRO SPRAYER III


Pulvérisateur électrique et autonome

AVEC OPTION RINCAGE



**GARDEZ VOTRE APPAREIL PROPRE
EN 1 CLIN D'ŒIL ET
EVITEZ TOUS LES PROBLEMES DE
CRISTALLISATION ET D'ENCRASSAGE**

VANNE DE
POSITION
« RINCAGE »
ou « CHIMIE »



TUYAU

SEAU

- Après chaque utilisation , mettez la vanne en position « RINCAGE ».
- Remplir le seau prévu à cet effet avec 3 litres d'eau propre.
- Actionnez le système. L'appareil sera entièrement rincé (pompe, tuyau, pistolet).
- Laissez la vanne en position « RINCAGE » pour le stockage. Pour réutilisez l'appareil : mettez en position « CHIMIE ».